SHARP

冷凍冷蔵庫


形名

取扱説明書

SJ-14S SJ-17S お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 **この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に、安全上のご注意(2ページ)を必ずお読みください。** さい。この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。この取扱説明書は、S J-17Sで説明しております。SJ-14Sは冷蔵室仕様の一部や、 製品高さなどが異なりますが、使用方法は同じです。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

各部のなまえ



■ ノンフロン冷凍冷蔵庫です

庫内温度は自動的に調節されます。

- ●この冷凍冷蔵庫は、ノンフロンタイプの冷媒と断熱発泡ガスを使用しています。 [冷媒:イソブタン、 断熱発泡ガス:シクロペンタン] これらは、オゾン層を破壊せず地球温暖化に対する影響が極めて少ない、地球環境にやさしい物質です。
- ●イソブタン冷媒は、可燃性ですが、「冷却回路」に密封されており、通常のご使用において漏れ出すことはありません。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを 説明しています。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

<u>^</u>

禁止 「死亡または重傷を負うおそれ がある」内容です。

★ 注意 「けがをしたり財産に損害を受ける おそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ずしなければいけない「強制」内容です。

♠ 警告

火災や漏電、感電、大けがを防ぐために

設置・廃棄時は



- 水がかかる所に据え付けない 絶縁が悪くなり、感電・火 災の原因。
- ●周囲のすき間はふさがない 冷媒が漏れると滞留し、発 火・爆発の原因。



- ●水平で丈夫な所へ 不安定な場所は、ドアの開 閉などで冷蔵庫が倒れる原因。
- ●地震にそなえて転倒防止処置をする ③ ページン お買いあげの販売店にご相談ください。
- ●廃棄やリサイクルでの保管 時、幼児閉じ込めのおそれ がある場合は、 ドアパッキング をはずす
- ●廃棄時は販売店や市町村に 引き渡す 放置すると冷媒 漏れによる発火・爆発の原因。



● 湿気の多い所・水気のある 所で使うときは、アース・ 漏電しゃ断器を 取り付ける③ベージン 漏電時の感電・ 故障防止。

電源や電源プラグ・コードは



- ■コードを持ってプラグを抜かない
- ●冷蔵庫で壁などに押し付けない
- ●束ねない●傷つけない
- ●ぬれた手で触らない
- ●傷んだプラグやコード、ゆる んだコンセントは使わない

感電・過熱・ショート・発火の原因。



感雷·

漏電·

火災の

原因。

- ●定格15A・交流100Vのコンセントを、単独で使う
- ●コードを下向きにし、プラグを根元まで確実に差し込む
- ●お手入れや庫内灯の交換時は プラグを抜く

0

- ●定期的にプラグに付いたほこりを、乾いた布でふきとる
- ●長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

で使用時は



- ●水を入れた容器はのせない 感電・火災の原因。
- トップテーブルに不安定なものを 置いたり、トップテーブルの線よ り手前に重量をかけない ドアの 開閉で落下すると、けがの原因。
- 冷蔵庫に乗らない、ぶら下がらない
- 引き出したドアに、重みを かけない けがの原因。
- ●本体や庫内に水をかけない 漏電・感電の原因。
- ●引火しやすい物は入れない
- 可燃性スプレーを近くで使わない 引火・爆発の原因。
- ●脱臭器などの電気製品を入れない
- ●冷却回路(配管)を傷付けない 冷媒が漏れると発火・爆発の 原因。冷却回路(配管)を傷付 けたときは、<mark>火気を避け窓を</mark> 開けて換気 し、販売店にご

相談ください。 ● 改造しない 修理技術者以外

- 改造しない 修理技術者以外 は、分解・修理しない 火災・感電・けがの原因。
- 学術試料・薬品を入れない 変質のおそれあり。家庭用 冷蔵庫では温度管理の難し いものは保存できません。
- ●都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気する コンセントに触れると引火・爆発の原因。
 - ●庫内灯は指定のものを使う
 - こげくさいときは、プラグを抜くを抜く火災の防止。販売店にご相談ください。

企注意

けがを防ぎ家財などを守るために

で使用時は



- ●ビンを冷凍しない 中身が凍ると割れ、けが の原因。
- 冷凍室内の部品・食品・容器(特に金属製)にぬれた手や体の一部を触れない触れると離れなくなり、凍傷・けがの原因。(とくにお子様に注意)
- におったり、変質した食品は食べない 病気の原因。
- 下図の斜線部に手をはさまない そのまま ドアを閉 めると、 けがの原因。 冷蔵室ドア
- 冷蔵庫の下や背面の機械 部に手を入れない 発熱部で火傷、部品に触 れてけがのおそれあり。 (とくにお子様に注意)
- 冷蔵室ドアを付け換える ときは、ドアをしっかり 持つ [4ページ] ドアを落とすと、けがの 原因。
 - ◆冷凍室ドアの開閉は、 取っ手を持つ 取っ手以外を持つと、指 をはさみ、けがの原因。 (とくにお子様に注意)

移動・運搬



移動時は重いので、しっかり持つ

持ちかたが悪いと手がすべり、けがの原因。

使いはじめ

1 まず、蒸発皿を取り付ける 5 💨

取り付けないと水が漏れます。

● 据え付ける場所を決める


● 水平で丈夫な所

る ×
ガスコンロの横

熱気・湿気の少ない所・直射日光の当たらない所へ

- 直射日光はプラスチック部品の変色の原因にもなります。
- 熱で変色するおそれのある床材には丈夫な板を敷
 く。(じゅうたん・たたみ・塩化ビニル製床材など)

3 放熱スペースをあける スペースは、必要最小 設置寸法です。 消費電力量測定時の寸 法とは異なります。 空気の対流でほこりが たまります。汚れが取 れにくい壁には、近付 けないでください。



4 地震にそなえて 丈夫な壁や柱に 固定する



5 調節脚で水平に固定する

不安定な据え付けは、振動や騒音、ドアの開閉などによる冷蔵庫転倒の原因になります。がたつくときは、調節脚で調節してください。



6 庫内をふく

柔らかい布に、ぬるま湯を含ませてふく。

7 電源プラグを差し込む


設置後すぐに差し込んでも大丈夫です。

8 庫内が冷えてから食品を入れる

● 庫内が冷えるまで 通常2~3時間→夏場約10時間かかります。

■冷凍室の温度補正

● 冬場など周囲温度が低いとき(約10°C以下)は、 「冬期」にしてください。ふだんは通常で使用。



冷凍室温度補正つまみ

(冷蔵室にあります。 表紙の各部のなまえ 参照)

中間位置にしないでください。

ご注意

- ●冬場以外に「冬期」にしないでください。夏場、冷凍室温度補正つまみを「冬期」にすると、 冷蔵室は冷えません。
- ●冬場、冷凍室温度補正つまみを「通常」のままに しておくと、冷凍室は冷えません。

「冬期」モードは、冷凍室に冷気を最大限に送る機能です。冷却運転時間が短くなる冬場は、他の季節よりも冷凍室に多くの冷気を送る必要があります。

■ご使用時のご注意

- ●はじめはプラスチックなどのにおいがします においが、こもらないように冷蔵庫の周囲の風通しを 良くしてください。においは、冷えるにしたがい消え ていきます。
- オーブントースターなど外側が100℃を越えるものは、 トップテーブルにのせない
- 電子レンジをのせて使うとき

で使用になる電子レンジの取扱説明書で、電子レンジの放熱スペースなどの設置条件や 使用上のご注意、安全上のご注意をご確認の上、ご使用ください。 脚間の外側寸法、幅390mm、 奥行き320mm以内のものが置けます。


- 電源プラグを抜いたら6分待ってから差し込む すぐに差し込むと冷蔵庫に無理がかかります。
- ●市販の寒冷剤(硝安、尿素を含む)を入れない 中身がもれると、さびることがあります。
- 炭酸飲料は冷凍室に入れない 中身が吹き出し、冷凍室を 汚すことがあります。
- **ドアスイッチに食品やトレーを当てない** ドアスイッチが破損する おそれがあります。
- 製氷皿に水を入れた状態で 冷凍ケース(小)を強く出し入 れしないでください。水が こぼれることがあります。



■アースについて

湿気の多い所・水気のある所では必ずアース・漏電 しゃ断器を取り付ける。

(漏電時の感電防止のため)



● アース端子がないとき、市販アース線を使うとき、 漏電しゃ断器の取り付けは、お買いあげの販売店 または、電気工事店にご依頼ください。

冷蔵室ドアの付け換え

ドアの付け換えの時は、ドアを落下させないようにご注意ください。落下すると、けがの原因になります。 はずした部品は、幼児が飲み込まないようにご注意ください。

4,10

1-2,11

凹部

ツメ

2.3.8.9

ツメ

1-(1)

ツメ

ツメ

11 -


■ はじめに

- ●右図の番号は、下記の作業順序です。
- ●マイナスドライバーをご用意ください。

「ご注意」

- ●軸やドアに塗布されたグリス (油分)は、ふき取らないでく ださい。
- ① 電源プラグを抜く
 - ② ドアのポケットをすべてはずす
- ③冷蔵室ドアを閉める
- 左右の「カバー」をはずす

カバーの凹部にマイナス ドライバーを押し込み、 カバーを外側に動かして ツメ(5カ所)をはずす。



ご注意

●ドアを開けたまま作業 すると、ドアを落とす ことがあります




両手で「冷蔵室ドア」をはずし、床に置く

- ●ドアの上部を持ち、少し手前 に引き、持ち上げる。
- ●倒れないように、ドアや床を 傷付けないように置く。



「穴カバー」を付け換える

● 穴カバーは図の位置(凹み)をマイナスドライバーで押す。



● 穴力バーはきちんと付けないと、はずれるおそれが あります。


(1)右の「軸受け」から「軸(下)」をはずす

●軸(下)は、はずしたドアの下側に付いていること があります。



軸やドアに塗布されたグリス(油分)は、ふ ご注意 き取らないでください。

「冷蔵室ドア」の左下側の穴を「軸(下)」にはめる




- 冷蔵室ドアを落とさないように、しっかり持っ てください。
- ●冷蔵室ドアと軸(下)の間に、指をはさまないよう に、注意してください。

ጸ ① 「冷蔵室ドア」を閉め、「穴」を合わせる

②「軸(上)」をはめる

● 冷蔵室ドアが斜めになっていると軸(上)が、 はまりません。



左右の「カバー」を付ける

●カバーを矢印方向に押し込みツメ(5カ所)を はめる。



ご注意 ● カバーは確実に付けてください。

● 軸(上)がきちんと入っていないと カバーが浮くことがあります。

1 ↑ 「冷蔵室ドア」の開閉が、なめらかにできるか どうか確認する

 ②注意 ● 各部品を確実に付け換えていないと、冷 蔵室ドアが、落下するおそれがあります。

ドアにポケットを付け、電源プラグを差し込む

- 左開きから右開きに変えるときも、同じ手順で おこなってください。
- 冷蔵室ドアの付け換えは、お買いあげの販売店 またはシャープ修理相談センターでも承って おります。

(有料:事前に、ご確認ください) [7ページ>

お手入れ 汚れがひどくなる前にお手入れをしてください。-

電源プラグを抜き、柔らかい布にぬるま湯か、うすめた中性洗剤(食器用洗剤)を含ませてふく

(うすめかたは、洗剤の注意書に従ってください)

電源プラグは、いったん抜いたら6分間は差し込まない。冷蔵庫に、無理がかかります。

- ●本体(内側と外側)は、水ふきする。(本体には水をかけない)
- ◆付属品は、はずして水洗いする。ポケット類は、持ち上げるとはずれます。
- ●ドアパッキングは汚れやすいのでこまめにふく。汚れると早く傷み、冷気漏れの原因になります。(とくに下側)

中性洗剤を使ったら 必ず水ぶきをし、洗剤をふきとる。さらにからぶきをする。

お願い

◆次のものは使わないでください。 塗装面を傷めたり、プラスチック部 分の傷付き、割れの原因になります。


■■▶:弱アルカリ性洗剤・アルカリ性洗剤・粉石けん・みがき粉・熱湯(プラス チック部品の耐熱温度:約60℃)・たわし・ナイロンたわし・シンナー ベンジン・アルコール・樹脂を傷付けるおそれのあるもの。

(中性洗剤を原液で使ったりふき取りが不十分だと、プラスチック部分が割れることがあります)

- 食用油が付いたらすぐにふきとってください。プラスチックが割れることがあります。
- ガラストレーは、確実に取り付けてください。落下して破損するとけがの原因になります。
- ■背面・壁や床・・・・年に1度程度お手入れしてください。 空気の対流でほごりがたまります。
- ■蒸発皿(背面)・・・・ 冷蔵庫を移動するときなどに、はずして 洗ってください。
 - ・はずしかた -水がこぼれないように手前に引く。

・取り付けかた【冷蔵庫を初めて使われるときも、この手順で取り付けてください。】-





で注意

- 取り付けないと水が漏れます。
- 取付けが不十分だと異常音の原因になります。
- 汚れると水が蒸発しにくくなります。圧縮機は、高温になるので直接触れないでください。

こんなときは

移動/運搬するとき

移動の前に食品を出し電源プラグ を抜き、製氷皿の氷や水・蒸発皿 の水を捨ててください。

- 周波数の切り換えは不要です。 (50/60Hz共用)
- 国内専用です。
- 横積みをしないでください。 機械部(圧縮機など)の故障で 冷えなくなる ことがありま

停雷のとき

●食品の追加保存、ドアの開閉を ひかえてください。

長期間使わないとき

- ① 電源プラグを抜く。
- ② 庫内を清掃し、2~3日ドアを 開け乾燥させる。(においや力 ビを抑えるため)

お願い)


● 冷蔵庫を屋外で保管しないでくだ さい。

庫内灯を交換するとき

- 交換前に必ず電源プラグを抜いて ください。
- ●庫内灯は、指定の定格のものをご使用 ください。
- 庫内灯は、確実 にねじ込んでく ださい。

庫内灯の種類(定格)

- ・ガラス球形式 T20
- ・口金: E-12
- · 110 V · 10 W




故障かな?

次のことを調べた後、お買いあげの販売店または、 お客様ご相談窓口へお問い合わせください。

■このような症状は異常ではありません。

冷蔵庫の側面が熱い (使いはじめや夏期)

庫内の熱を側面から外側へ出すことで、庫内を冷やしています。そのため 側面は約50~55℃になることもありますが、発火することはありません。



- 壁に当たっている。 ●周囲に物が落ちている。 ●蒸発皿がはずれている。
- 床がしっかりしていない。 ●据え付けが悪くがたつく。

気になる音がする

- 運転音(圧縮機の音)が大きい。▶運転開始時は音が大きくなります。(キーン、シャリシャリなど)
- ドア開閉時。▶ ファンを止めるため、動作音がすることがあります。(ヒューン、ウィーン、ブーンなど)
- 冷媒が流れる音。 ▶ 大きな音がすることがあります。(ボコボコ、ジュッ、ピチピチ、カチカチ、ブーブーなど)
- ときどきパキッ・ポコッという音。▶冷却運転により、庫内が収縮・膨張をくり返すためです。

ドアを閉めると他のドアが開く ▶ ● ドアを閉めたときの風圧で、一瞬開くことがあります。

■修理を依頼する前にお調べください。

こんなとき	こんなことはありませんか?	こんな理由です・こうしてください
く冷えない	● ドアをひんぱんに開閉したり、食品の袋な どがはさまっていませんか?	冷気がもれると冷えが弱くなります。
	● 日光があたったり近くに熱源がありませんか? ▶	日光を避け、熱源を遠ざけてください。
	● 冷蔵庫の周囲をふさいでいませんか?	冷蔵庫の周囲の風通しを良くしてください。
	● 熱いものを入れていませんか?	冷まして入れてください。
	● 食品を詰めすぎたり冷気の吹出口や吸込口を ♪ ふさいでいませんか?	▼ 吹出口(下図)、吸込口(フレッシュケース、フリーケースの右奥)の位置をふさがないでください。
	● 夏場の暑い時期ではありませんか?	とくに暑いときは冷却力が低下します。
冬場など	● 据え付け後十分に時間がたっていますか? ■	▶ 庫内が冷えるまで、通常2〜3時間、夏場約 10時間かかります。
冷凍室が冷えないとき	● 冷凍室温度補正つまみが「通常」になっていま せんか?	冷凍室温度補正を「 冬期 」にする。 ③ ページ 周囲温度がさらに低くなるにしたがい、「冬期 にしても、冷凍室の温度は高くなります。
	● エアコンや温風機の暖気を当てていませんか? ▶	→ 熱源から離してください。


: 以上の確認をしても冷えないときは、いったん電源ブラクを抜き、6分後に差し込んでようすを見てください。;

冷蔵室の食品が凍る ● 水気の多い食品を吹出口 冷気吹出口 ▶ 吹出口近くやフレッシュケースまたは の近くやフレッシュケー フリーケースに水気の多い食品(豆腐、 スまたはフリーケースに 葉野菜など)を置かないでください。 ·フレッシュケース:17S 入れていませんか? 凍ることがあります。 (フリーケース: 14S) ● ドアをひんぱんに開けたり、食品の袋などが▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。 庫内に露や霜が付く はさまっていませんか? 露は乾いた布、霜は湿っ ● ドアパッキングが傷んでいませんか? ドアパッキングの交換は販売店にご相談ください。 た布でふいてください。 水気の多い食品をラップなしで入れていませんか? 水気の多い食品はラップをして保存してください。 冷蔵庫の外側に露が付く ● 湿度の高いときに起こることがあります。 乾いた布でふきとってください。 ● ドアパッキングが傷んでいませんか? 床に水があふれる ドアパッキングの交換は販売店にご相談ください。 ■ 蒸発皿が正しく取り付けられていますか? 蒸発皿を正しく取り付けてください。 5 ページン ● 長期間貯氷していませんか? 昇華により氷が丸くなることがあります。 氷が丸くなっている 庫内のにおいが気になる ● においの強い食品をラップせずにいれていませんか?▶ ラップをして保存してください。

次のものは生産上の不良ではありません。安心してお使いください。

●プラスチック部品の割れや傷のようなスジ。

部品成型時に注入された樹脂材料 の合流箇所や、金型の接合部です。 割れに至ることはありません。



●ドア内側の小さな穴。

ドアの断熱材発泡工程に おいて内部の空気を抜く ために設けられた穴です。

空気抜き穴 (数力所あります)



詳しくはホームページにも記載しています。

http://www.sharp.co.jp/support/refrigerator

保証とアフター サービス ——

修理を依頼されるときは

出張修理

- **1** 「故障かな?」(6ページ)を調べてく ださい。
- **2** それでも異常があるときは使用 をやめて、必ず電源プラグを抜 いてください。
- **3** お買いあげの販売店に次のこと をお知らせください。
 - ●品名:冷凍冷蔵庫
 - ●形名:(保証書に記載の形名)
 - お買いあげ日(年月日)
 - 故障の状態 (具体的に)
 - ご住所(付近の目印も合わせて)
 - お名前 電話番号
 - ご訪問希望日

保証書(別添)

- ●保証書の内容をよくお読みの後、 大切に保存してください。なお、 食品の補償など製品の修理以外の 保証はいたしかねます。
- ●本品は家庭用冷蔵庫です。業務用に使用した場合や食品以外のものを入れた場合、製品の故障および入れた物品の補償はいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部 品を製品の製造打切後、9年保有 しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の 機能を維持するために必要な部品 です。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従い販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、 ご希望により有料で修理させてい ただきます。

修理料金のしくみ

●修理料金は、技術料·部品代·出張 料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修 復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です
出張料	製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

●2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、 製品による事故が発生した場合は、<u>お買いあげの販売店</u>、または<u>下記窓口</u>に お問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。

>>>

シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

ー 【お客様相談センター】

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用い ただけます。

受付時間 (年末年始を除く)

●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いた だけない場合は…

T581-8585

大阪府八尾市北亀井町3-1-72

電話: 06 - 6792 - 1582 FAX: 06 - 6792 - 5993

▮修理のご相談 など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)



0120 - 02 - 4649

[®]携帯電話・PHSからもご利用い ただけます。

● 受付時間 (年末年始を除く)
● 月曜~土曜:9:00~20:00
● 日曜・祝日:9:00~17:00

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉 \ をご覧ください。

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または 〈沖縄地区の方〉は…

	IP電話	ファックス	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区 06 - 6792 - 5511 06 - 6792		06 - 6792 - 3221	
沖縄地区	「那覇サービスセンタ- 098 - 861 - 0866	(月~金 9:00~17:40)	

🔭 補足 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間(祝日など弊社休日を除く)
*月曜~土曜:9:00~17:40

[但し、沖縄地区]は……*月曜~金曜:9:00~17:40

北陸地区

• 金沢 サービスセンター 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京都 サービスセンター 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 大阪 テクニカルセンター 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪神 サービスセンター 06 6422 0455 〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

• 広島 サービスセンター 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

● 高松 サービスセンター 087 - 823 - 490 ↑ 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

• 福岡 サービスセンター 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

● 那覇 サービスセンター 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

• 札 幌 サービスセンター 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

• 仙台 サービスセンター 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区御町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮サービスセンター 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたまサービスセンター 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- | 多摩 サービスセンタ- 042 548 1391 | 〒191-0023 立川市柴崎町6-10-17
- 千葉幕張サービスセンター 043 299 8840 〒261-8520 千葉市美浜区中瀬1-9-2
- 横浜 サービスセンター 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- **静 岡** サービスセンター 054 344 5781 〒424-0067 静岡市清水鳥坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター 052 332 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2009.06)

仕様

機種	名	SJ-14S	SJ-17S	
電源	定格電圧	100V	100V	
	定格周波数	50/60Hz共用	50/60Hz共用	
電動機の定格消費電力 電熱装置の定格消費電力		53/57W	53/57W	
		110W	110W	
消費	電力量	冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示		
外形寸法(幅×奥行×高さ)		480×590×1125(mm)	480×590×1285(mm)	
質量(重量)		36 kg	38 kg	
定格	全内容積	137 L	167L	
人内容積	冷凍室/冷蔵室	46L[32L]/91L	46L[32L]/121L	

定格内容積

定格内容積は、棚やケースなど(冷やす機能に影響がなく、工具を使わずに、はずせる庫内部品)をはずした状態で算出したものです。

…日本工業規格(JIS C 9801)によるこの定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースが含まれます。冷凍室(引き出し式貯蔵室)には[]内に食品収納スペースの目安を表示しています。

■ 付属品

〈冷凍室〉	〈冷 蔵	室〉	〈その他・印刷物〉
冷凍ケース(小) … 1	フレッシュトレー*1···· 1 フレッシュケース*1···· 1 ルフリーケース *2······ 1 フリーケース *2······ 1	小物ポケット 2 ^{※1} 1 ^{※2}	蒸発皿

※1 SJ-17Sのみ ※2 SJ-14Sのみ

※3 当商品は、日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

愛情点検

長期で使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●さわるとピリピリ電気を感じる。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。(ドアの開閉が異常に重い。など)

これらの症状のときは、使用を中止し、必ず販売店に点検をご 依頼ください。点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談く ださい。

■ 別売品

	型番	希望小売価格 (2010年1月現在)	参照
アース線(長さ約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	3 ページ
転倒防止用ベルト	201 939 0064	2,100円 (税抜価格 2,000円)	3 ページ
冷蔵庫用温度計	201 939 0078	1,470円 (税抜価格 1,400円)	8 ページ

お求めはお買いあげの販売店へ。

型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

●冷凍室の性能 (JIS C9607の規定による)

記	号	**** (フォースター)	
冷凍	負荷温	l度(食品温度)	- 18℃以下
市販	凉凍食	品の貯蔵期間の目安※1	約3ヵ月

※1食品の種類・店頭での保存状態・冷蔵庫の使用 条件などで異なります。

●庫内(食品)温度を計るには

冷蔵庫用温度計(別売品 8ページ)を ご利用ください。(冷凍室も計れます)

● 一般の温度計と異なり、ドア開閉や冷気 の温度の影響を受けにくいため、食品温 度に近い温度を示すことが可能です。

●霜取り操作は 不要です

冷蔵庫内の霜は定期的に 解かされ蒸発皿にたまり、 圧縮機などの熱で蒸発し ます。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

>>>

シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

(上) 使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】 0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書7ページをご覧ください。

受付 時間 (年末年始を除く) ●日曜・祝日:9:00~17:00 修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0120 - 02 - 4649

■〈IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書フページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康·環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号